User Manual

Tronsmart Element T2 Outdoor Water Resistant Bluetooth Speaker

Model: T2

Tronsmart

SHENZHEN VALUE IN ACTION TECHNOLOGY CO., LTD.
A3 Hekan Industrial Building, 41# Wuhe Avenue,
Bantian,Longgang District, 518129 Shenzhen, China
Email: support@tronsmart.com
800-270-1082 (USA & Canada)
+86-755-23603740 (Global)
www.tronsmart.com

CONTENTS

English ———— 01~06
Français ———— 07~12
Italiano ———— 13~18
Deutsch ———— 19~24
русский ———— 25~30
한국어 ———— 31~36
日本語 ———— 37~42
español ———— 43~48

Guide

- Product Specifications
- Main functions
- Button Instructions
- About True Wireless Stereo (TWS)
- Statement

Product Specifications

Appearance specifications	
External interface	Micro-USB interface / Aux audio interface
Size of product	W142 x D70 x H46 (mm)
Net weight	395g (With built-in lithium polymer battery)
Basic specifications	
Product type	Portable Bluetooth speaker
Speaker system	3.5W*2 + Low frequency transmitter
Volume control mode	Button adjustment
Bluetooth version	Bluetooth 4.2
Power supply	Built-in 1900mAh polymer lithium battery with intelligent power management module

Technical specifications	
Output power	3.5W*2 THD=10%
Bluetooth protocol and compatibility	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Charging time	Standard DC5V=1A charging time is 4-5 hours
Audio frequency	10-12 hours play time

Main functions

Main functions	
Voice calls	Supports two-way communication function
Bluetooth play	Supports Bluetooth play
External audio access	Supports AUX external audio devices
Bluetooth connection	Supports Bluetooth one-key connection
Battery indicator	Supports iOS mobile phone battery indication
Ring tones	Supports ring tones when somebody calls you
TWS	Supports True Wireless Stereo

Button Instructions

VOL-: Short pressing will decrease volume by one level, with long press, volume decreases continuously.

VOL+: With short press, volume increases by one level, with long press, volume increases continuously.

LED light indicator

Microphone



Play/Pause button: short pressing the button once while playing, the speaker will play or pause.

Bluetooth button: Long pressing the button will forcibly disconnect Bluetooth connection, short pressing will reconnect the last Bluetooth connection.

Calls: Under Bluetooth connecting condition, when there is an incoming call, short press to answer, long press to reject. While in a call, short press to hang up.

Power button: Long press for 2 seconds to power on or off.

Mode button: Short press to switch from Bluetooth to aux mode.

True Wireless Stereo mode: When the speaker is not connected with any Bluetooth devices, long pressing the button will enter into wireless serial mode.



AUX jack: For external audio, connect a 3.5mm audio signal jack.

Built-in reset key: Touch to restart

USB jack: Charging port

About True Wireless Stereo



- How to connect TWS

When you have two Tronsmart T2 speakers in state of booting and no Bluetooth connection, long press ✱ on one of the speakers until you can hear the prompt, The speakers are pairing with TWS, and when you hear the double prompt, the two speakers have successfully paired together.

Statemen

This product is covered by our Tronsmart parts and labor warranty for 12 months from date of the original purchase from an authorized retailer and distributor. We can only provide after sale services for products that are sold by Tronsmart or Tronsmart authorized retailers and distributors. If you have purchased your unit from a different place, please contact the seller for return and warranty issues.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO THE FOLLOWING:

- Damage due to accident, misuse, abuse, alterations or vandalism.
- Improper or inadequate maintenance.
- Unauthorized modifications or commercial use.
- Damage in return transit.
- Unsupervised use by children under 18 years of age.

(Tronsmart™ and its subsidiaries assume no liability for damage caused by the use of the Element T2 Outdoor Water Resistant Bluetooth Speaker other than for its intended use or as instructed above in the User Manual.)

Guide

- Spécifications du produit
- Fonctions principales
- Instructions Bouton
- À propos de True Wireless Stéréo (TWS)
- Déclaration

Spécifications du produit

Spécifications du produit	
Caractéristiques de l'apparence	Interface externe Interface Micro-USB / Interface audio auxiliaire
Taille du produit	W142 x D70 x H46 (mm)
Poids net	395g (avec batterie intégrée au lithium-polymère)
Spécifications de base	
Type du produit	Haut-parleur portable Bluetooth
Système de haut-parleurs	3.5W * 2 + Emetteur basse fréquence
Mode de réglage du volume	Réglage du bouton
Version Bluetooth	Bluetooth 4.2
Source de courant	Batterie lithium polymère 1900mAh intégrée avec module de gestion d'alimentation intelligent

Spécifications techniques	
Puissance de sortie	3.5W*2 THD=10%
Protocole Bluetooth et compatibilité	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Temps de charge	Standard DC5V = 1A Temps de charge 4-5 heures
Fréquence audio	10-12 heures de lecture

Fonctions principales

Fonctions principales	
Appels vocaux	Prise en charge de la fonction de communication bidirectionnelle
Lecture Bluetooth	Support la lecture Bluetooth
Accès audio externe	Prend en charge les périphériques audio AUX externes
Connexion Bluetooth	Support la connexion Bluetooth à une touche
Indicateur de batterie	Prend en charge l'indication de la batterie du téléphone mobile iOS
Sonneries	Support les sonneries lorsque quelqu'un vous appelle
TWS	prend en charge True Wireless Stéréo

Button Instructions

VOL-: Appuyez brièvement pour diminuer le volume d'un niveau, en appuyant longuement, le volume diminue continuellement.

VOL+: Appuyez brièvement pour augmenter le volume d'un niveau, en appuyant longuement, le volume augmente continuellement.

Indicateur LED

Microphone



Bouton Lecture / Pause: appuyez brièvement sur le bouton une fois pendant la lecture, le haut-parleur jouera ou fera une pause.

Bouton Bluetooth: Si vous appuyez longuement sur le bouton, vous déconnecterez par la force la connexion Bluetooth, un court appui vous permettra de reconnecter la dernière connexion Bluetooth.

Appels: En mode de connexion Bluetooth, en cas d'appel entrant, appuyez brièvement sur pour répondre, appuyez longuement sur pour rejeter. Pendant un appel, appuyez brièvement sur pour raccrocher.

Bouton d'alimentation Appuyez longuement pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Bouton Mode: Appuyer brièvement pour passer du mode Bluetooth au mode aux.

Mode stéréo sans fil: Lorsque le haut-parleur n'est pas connecté à un périphérique Bluetooth, une pression prolongée sur le bouton passe en mode série sans fil.



Prise AUX: Pour l'audio externe, connectez une prise de signal audio 3,5 mm.

Touche de réinitialisation intégrée: touche pour redémarrer

Prise USB: port de chargement

À propos de Wireless Stéré



- Comment connecter TWS

Lorsque vous avez deux haut-parleurs Tronsmart T2 en état de démarrage et aucune connexion Bluetooth, appuyez longuement ✱ sur l'un des haut-parleurs jusqu'à ce que vous pouvez entendre l'invite, les haut-parleurs sont en association avec TWS, et lorsque vous entendez la double invite, les deux enceintes ont été couplées avec succès.

Déclaration

Ce produit est couvert par notre garantie de pièces et de main-d'œuvre de Tronsmart pendant 12 mois à compter de la date de l'achat chez un détaillant autorisé et distributeur. Nous ne pouvons fournir des services après-vente pour les produits qui sont vendus par Tronsmart ou Tronsmart détaillants et distributeurs autorisés. Si vous avez acheté votre appareil à un autre endroit, veuillez contacter le vendeur pour les questions de retour et de garantie.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À CE QUI SUIT:

- Dommage dû à un accident, abus, altérations ou vandalisme.
- Entretien inadéquat
- Modifications non autorisées ou utilisation commerciale
- Dommage en transit de retour
- Utilisation non supervisée par les enfants de moins de 18 ans

(Tronsmart ™ et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation du haut-parleur Bluetooth Tronsmart Element T2 Résistant à l'eau extérieur autrement que pour l'utilisation prévue ou comme indiqué ci-dessus dans le manuel d'utilisation).

Guida

- Specifiche del prodotto
- Funzioni principali
- Istruzioni pulsanti
- True Wireless Stereo (TWS)
- Dichiarazione

Specifiche del prodotto

Specifiche esterne	
Interfaccia esterna	Interfaccia Micro-USB / Interfaccia audio Aux
Dimensioni del prodotto	L142 x P70 x A46 (mm)
Peso netto	395g (Con batteria al litio polimero incorporata)
Specifiche di base	
Tipo di prodotto	Speaker Bluetooth portatile
Sistema speaker	3.5W*2 + Trasmettitore a bassa frequenza
Modalità controllo volume	Controllo pulsanti volume
Versione Bluetooth	Bluetooth 4.2
Carica batteri	Batteria 1900mAh al litio polimero incorporate con modalità di gestione intelligente

Specifiche tecniche	
Energia in uscita	3.5W*2 THD=10%
Protocollo Bluetooth e compatibilità	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Tempo di Ricarica	Standard DC5V=1A tempo di ricarica 4-5 ore
Frequenza audio	10-12 ore di riproduzione

Fonctions principales

Fonctions principales	
Formato musicale	APE, MP3, WMA, WAV, FLAC
Chiamate vocali	Supporta Audio Bidirezionale
Riproduzione Bluetooth	Supporta riproduzione Bluetooth
Accesso audio esterno	Supporta dispositivi audio AUX esterni
Connessione Bluetooth	Supporta connessione Bluetooth one-key
Indicatore di Batteria	Supporta indicatore batteria cellulare iOS
Suonerie	Supporta suonerie chiamata
TWS	Supporta True Wireless Stereo

Istruzioni pulsanti

VOL-: Tenendo premuto poco, volume diminuisce di uno, con pressione a lungo volume diminuisce continuamente.

VOL+: Tenendo premuto poco, volume aumenta di uno, con pressione a lungo, volume aumenta continuamente.

Indicatore luce LED

Microfono



Pulsante Play/Pause: premendo poco il pulsante una volta mentre lo speaker è in riproduzione, esso si pausa o riproduce.

Pulsante Bluetooth: Tenendo premuto a lungo il pulsante, la connessione Bluetooth verrà interrotta, premendo brevemente verrà ristabilita.

Chiamate: Secondo le condizioni di connessione Bluetooth, quando arriva una chiamata, premere poco per rispondere, premere a lungo per rifiutare. Quando è in corso una chiamata, premere poco per riattaccare.

Pulsante accensione: Premere a lungo per 2 secondi per accendere o spegnere.

Pulsante Mode: Premere poco per cambiare dalla modalità Bluetooth a quella Aux.

Modalità True Wireless Stereo: Quando lo speaker non è connesso con un dispositivo Bluetooth, premendo a lungo il pulsante si entrerà in modalità serial wireless.



AUX jack: For external audio, connect a 3.5mm audio signal jack.

Reset key incorporata: toccare per riavviare

Porta USB: porta di ricarica

True Wireless Stereo



- Come connettere TWS

Quando avete due speaker Tronsmart T2 in stato di avvio e nessuna connessione Bluetooth, premere a lungo ✱ su uno degli speaker fino a che sentite il suono, Gli speaker si stanno accoppiando con TWS, e quando sentite il doppio suono, l'operazione è avvenuta con successo.

Dichiarazione

Questo prodotto è coperto da garanzia Tronsmart per parti e manodopera per 12 mesi dal giorno dell'acquisto da un rivenditore e distributore autorizzato. Possiamo garantire assistenza solo per prodotti che sono venduti da Tronsmart o rivenditori e distributori Tronsmart autorizzati. Se avete acquistato il prodotto da un altro rivenditore, contattate il rivenditore per la garanzia.

LA GARANZIA NON COPRE I SEGUENTI DANNI:

- Danni dovuti a incidenti, uso improprio, abuso, manomissioni o vandalismo.
- Manutenzione impropria e non adeguata.
- Modifiche non autorizzate o uso commerciale.
- Danni nel percorso di restituzione.
- Uso non controllato da parte di persone di età inferiore ai 18 anni.

(Tronsmart™ e I suoi affiliati non si assumono responsabilità per danni causati dal Bluetooth Speaker Element T2 se non causati dall'uso consono e indicato nel Manuale d'istruzioni.)

Anleitung

- Produktspezifikationen
- Hauptfunktionen
- Tastenanleitung
- Über True Wireless Stereo (TWS)
- Erklärung

Produktspezifikationen

Aussehen Spezifikationen	
External interface	Micro-USB interface /Aux audio interface
Abmeesungen	W142 x D70 x H46 (mm)
Nettogewicht	395g (Mit eingebauter Lithium-Polymer-Batterie)
Gemeinsame Spezifikationen	
Produkt Typ	Portabler Bluetooth Lautsprecher
Lautsprecher System	3.5W*2 +Niederfrequenzsender
Lautstärkeregle	Button-Einstellung
Bluetooth version	Bluetooth 4.2
Energieversorgung	Eingebaute 1900 mAh Polymer-Lithium-Batterie mit intelligenter Power Management-Modul

Technische Daten	
Ausgangsleistung	3.5W*2 THD=10%
Kompatible Bluetooth-Profile	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Ladezeit	Standard DC5V = 1A Ladezeit beträgt 4-5 Stunden
Hörfrequenz	10-12 Stunden Spielzeit

Hauptfunktionen

Hauptfunktionen	
Sprachanrufe	Unterstützt die Zwei-Wege-Kommunikationsfunktion
Bluetooth spielen	Unterstützt Bluetooth-Spiel
Externer Audiozugang	Unterstützt AUX externe Audiogeräte
Bluetooth-Verbindung	Unterstützt Bluetooth-One-Key-Verbindung
Batterieanzeige	Unterstützt iOS Handy-Batterieanzeige
Klingeltöne	Unterstützt Klingeltöne, wenn jemand Sie anruft
TWS	Unterstützt True Wireless Stereo

Tastenanleitung

VOL-: Kurzes Drücken wird die Lautstärke um eine Stufe verringert , bei langem Drücken wird sich die Lautstärke kontinuierlich verringert .

VOL+: Langes Drücken wird sich die Lautstärke um eine Stufe erhöht, bei langem Drücken wird sich die Lautstärke kontinuierlich erhört.

LED-Lichtanzeige

Mikrofon



Play / Pause-Taste: kurzes Drücken der Taste einmal während der Wiedergabe, der Lautsprecher wird abspielen oder pausieren.

Bluetooth-Taste: Durch langes Drücken der Taste wird die Bluetooth-Verbindung zwangsweise getrennt, kurzes Drücken wird die letzte Bluetooth-Verbindung wieder angeschlossen.

Anrufe: Unter Bluetooth-Verbindungsbedingung, wenn es einen eingehenden Anruf gibt, kurz drücken, um zu antworten, lange drücken, um zu verwerfen. Während eines Anrufs, kurz drücken, um aufzulegen.

Netzschalter: Langes Drücken für 2 Sekunden zum Ein- und Ausschalten.

Modus-Taste: Kurz drücken, um von Bluetooth in Aux-Modus umzuschalten.

True Wireless Stereo-Modus: Wenn der Lautsprecher nicht mit Bluetooth-Geräten verbunden ist, wird das lange Drücken der Taste in den drahtlosen seriellen Modus geschaltet.



AUX-Buchse: Für externes Audio verbinden Sie eine 3,5-mm-Audiosignalbuchse.

Eingebaute Reset-Taste: Berühren Sie, um neu zu starten

USB-Buchse: Ladeanschluss

Über True Wireless Stereo



- Wie verbinden Sie TWS

Wenn Sie zwei Tronsmart T2 Lautsprecher im Zustand des Bootens und keine Bluetooth Verbindung haben, drücken Sie ✱ lange auf einen der Lautsprecher, bis Sie die Aufforderung hören können,Die Lautsprecher paaren sich mit TWS, und wenn man die doppelte Aufforderung hört, haben die beiden Lautsprecher erfolgreich zusammen gepaart.

Erklärung

Dieses Produkt wird von unseren Tronsmart Teilen und Arbeitsgarantie für 12 Monate ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs von einem autorisierten Händler und Händler verdeckt. Wir können nur nach dem Verkauf Dienstleistungen für Produkte, die von Tronsmart oder Tronsmart autorisierten Einzelhändler und Händler verkauft werden. Wenn Sie Ihr Gerät von einem anderen Ort gekauft haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer für Rückgabe und Garantie Fragen.

Diese Garantie gilt nicht für folgende Bereiche:

- Durch Unfall, Missbrauch, Veränderung oder Vandalismus verursacht.
- Unsachgemäße oder unzureichende Wartung.
- Nicht genehmigte Änderungen oder gewerbliche Nutzung.
- Rücktransport .
- Unternehmender Gebrauch von Kindern unter 18 Jahren.

(Tronsmart ™ und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung für durch die Verwendung des Elements T2 Außenwasserdicht Bluetooth Lautsprecher einen anderen als den vorgesehenen Verwendungszweck oder Anweisungen oben in der Bedienungsanleitung verursacht wurden.)

Руководство

- Технические характеристики
- Основные функции
- Инструкция к функциональным кнопкам
- Описание функции True Wireless Stereo (TWS)
- Гарантийные условия

Технические характеристики

Спецификации внешнего вида	
Внешний интерфейс	Micro-USB интерфейс / Дополнительный аудио интерфейс
Размер продукта	142 x 70 x 46 (мм)
Вес нетто	395г. (Со встроенной литиевой полимерной батареей)
Основные технические характеристики	
Тип продукта	портативная Bluetooth колонка
Акустическая система	3.5W*2 + передатчик низкой частоты
Режим регулировки громкости	Кнопки громкости
Версия Bluetooth	Bluetooth 4.2
Источник питания	Встроенная полимерная литиевая батарея 1900 мАч с интеллектуальным модулем управления питанием

Технические характеристики	
Выходная мощность	3.5W*2 THD=10%
Протокол Bluetooth и совместимость	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Время зарядки	Стандартное время зврядки при можности DC5V=1A около 4-5 часов
Частота аудио	10-12 часов воспроизведения музыки

Основные функции

Основные функции	
Голосовые звонки	Поддерживает двустороннюю коммуникационную функцию
Воспроизведение через Bluetooth	Поддержка воспроизведения через Bluetooth
Внешний аудио-доступ	Поддержка внешних AUX-устройств
Соединение Bluetooth	Поддержка одноключевого соединения Bluetooth
Индикатор батареи	Поддерживает индикацию батареи мобильного телефона на платформе iOS
Мелодии звонка	Поддержка мелодий звонка
TWS	Поддержка True Wireless Stereo

Описание функций клавиш

VOL-: короткое нажатие уменьшает громкость на один уровень, при длительном нажатии громкость уменьшается непрерывно.

VOL+: при кратковременном нажатии громкость увеличивается на один уровень, при длительном нажатии громкость увеличивается непрерывно.

Светодиодный индикатор

Микрофон

Кнопка play/pause: короткое нажатие кнопки во время воспроизведения, дает команду колонке приостановить, либо продолжить воспроизведение.

Bluetooth кнопка: Длительное нажатие кнопки принудительно отключит соединение Bluetooth, кратковременное нажатие повторно подключит последнее соединение Bluetooth.

Кнопка вызов: при условии соединения Bluetooth, когда есть входящий вызов, короткое нажатие для ответа, долгое нажатие для отклонения. Во время разговора коротко нажмите на кнопку, чтобы повесить трубку.

Кнопка питания: длительное нажатие в течение 2 секунд для включения или выключения.

Кнопка режима: кратковременное нажатие для переключения с Bluetooth на вспомогательный режим.

Режим True Wireless Stereo: Если динамик не подключен к каким-либо устройствам Bluetooth, длительное нажатие этой кнопки приведет к включению беспроводного последовательного режима.



Гнездо AUX: для внешнего аудиосигнала подключите 3,5-мм аудиоразъем.

Встроенная кнопка сброса: нажмите, чтобы перезапустить

Гнездо USB: порт для зарядки

Описание функции True Wireless Stereo (TWS)



- Как подключить TWS

Если у вас в наличии имеется две колонки Tronsmart T2 и отсутсвует соеденение по Bluetooth, зажмите кнопку ✱ на одном из устройств до того момента, пока не услышите звуковой сигнал. Во время подключения устройств друг к другу, вы должны услышать двойной звуковой сигнал, он будет означать, что устройства успешно подсоединены друг к другу.

Гарантийные условия

Это изделие покрывается гарантией Tronsmart на запчасти и гарантию на 12 месяцев со дня первоначальной покупки у авторизованного продавца и дистрибьютора. Мы можем предоставлять услуги после продажи только для продуктов, которые продаются компанией Tronsmart или авторизованными розничными торговцами и дистрибьюторами Tronsmart. Если вы приобрели устройство из другого места, обратитесь к продавцу за возвратом и гарантийными вопросами.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ к следующем случаям:

- Ущерб в результате несчастного случая, неправильного использования, злоупотребления, изменений или вандализма.
- Неправильное или неадекватное обслуживание.
- Неавторизованные модификации или коммерческое использование.
- Повреждение во время обратной транспортировки.
- Неконтролируемое использование детьми в возрасте до 18 лет.

(компания Tronsmart ™ и её дочерние компании не несут ответственности за ущерб6, вызванный неправильным использованием водозащищенной портативной Bluetooth колонки Tronsmart Element T2, которая не предназначена для использования не по назначению. Использовать по инутсрукции имеющейся выше.)

목록

- 제품사양
- 주요기능
- 버튼작동 설명
- True Wireless Stereo (TWS) 설명
- 주의사항

제품사양

제품사양	
외부단자	Micro-USB 단자 / Aux 오디오 단자
제품크기	W142 x D70 x H46 (mm)
제품무게	395g (내장배터리 포함)
일반사양	
제품종류	포터블 블루투스 스피커 (휴대용)
스피커 시스템	3.5W x 2개 + Low frequency transmitter
볼륨 조정	버튼 조정방식
블루투스 사양	Bluetooth 4.2
전원공급Power supply	내장배터리 (1900mAh 폴리머리튬배터리, 전력조절모듈 포함)

기술사양	
출력 파워	3.5W*2 THD=10%
블루투스 프로토콜 및 호환성	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
충전 시간	표준 DC5V=1A 충전 시간은 4-5 시간입니다
오디오 주파수	10-12 시간 재생 시간

주용기능

전화통화	
전화통화	양방향 통화 지원
블루투스 재생	지원Supports Bluetooth play
외부오디오 입력	AUX 외부입력 지원
블루투스 연결	One-Key 연결 지원
배터리 표시	iOS 기기의 배터리 표시 지원
벨소리	전화수신 벨소리 지원
TWS	TWS (True Wireless Stereo) 지원

버튼작동 설명

한번 누름: 볼륨 1레벨 감소, 길게 누름 : 볼륨 연속적으로 감소.

한번 누름: 볼륨 1레벨 증가, 길게 누름 : 볼륨 연속적으로 증가.

LED 표시등

마이크(Microphone)



재생/일지정지(Play/Pause) / 한번 누름: 재생 또는 일시정지

블루투스(Bluetooth) / 길게 누름: 블루투스 연결 해제, 한번 누름 : 이전 블루투스 기기와 재연결

전화(Calls) / 한번 누름: 전화 수신 또는 종료 길게 누름 : 전화 수신거부

전원(Power) / 2초간 길게 누름: 전원 켜짐 또는 꺼짐

모드(Mode) / 한번 누름: 모드 변환 (블루투스 – AUX)

TWS(True Wireless Stereo): 블루투스 연결해제된 경우에, 길게 누르면 TWS 모드로 진입.



AUX 잭 / 외부 오디오와 연결하기 위한 3.5mm 오디오 케이블 연결잭

리셋(Reset) / 재시작

USB 포트 / 충전 포트

True Wireless Stereo (TWS) 설명



- TWS 연결방법

두대의 트론스마트 T2 스피커가 있는 경우, 블루투스 연결해제 상태에서 알림음을 들을 때까지 ✱ (모드)버튼을 길게 누릅니다. 잠시 후, 두대의 스피커가 TWS 상태로 정상적으로 연결되면, 두번의 알림음이 발생합니다.

주의사항

본 제품은 트론스마트 공식판매자에게 구입한 날로부터 1년간 무상보증이 적용됩니다.트론스마트 한국총판 또는 한국총판의 공인판매자로부터 구매한 제품에 한해서 트론스마트 한국 고객센터에서 보증서비스를 제공합니다.
외국에서 구매한 경우에는 보증서비스를 위하여 판매자에게 직접 연락하시기 바랍니다.

보증서비스를 받지 못하는 경우:

- 제품사용 중 사고, 오용, 남용, 변경 또는 파손으로 인한 고장/하자
- 부적절한 사용에 의한 고장/하자
- 제품의 무단변경, 무단조작이나 상업적 용도의 사용으로 인한 고장/하자
- 반송 중에 발생한 고장/하자
- 18세 미만 어린이가 무감독 상태에서 사용하다가 발생한 고장/하자

(트론스마트™와 자회사/공식판매자는 본 매뉴얼의 사용법과 정상적인 사용법 이외의 사용으로 발생한 고장/피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.)

ガイド

- 仕様
- 機能
- ボタン説明
- True Wireless Stereo(TWS)説明
- 概要

仕様

外観仕様	
外部インタフェース	Micro-USB インタフェース / Auxオーディオ インタフェース
サイズ	W142 x D70 x H46 (mm)
正味重量	395g (バッテリー含め)
基本仕様	
タイプ	ポータブルBluetooth スピーカー
スピーカーシステム	3.5W*2 + 低周波トランスミッタ
音量コントロールモード	ボタン調整
Bluetoothバージョン	Bluetooth 4.2
電源	1900mAh 自動認識電源管理モジュールを搭載するリチウムポリマーセル

技術仕様	
出力	3.5W*2 THD=10%
Bluetooth プロトコル＆互換性	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
充電時間	通常DC5V=1A 4-5時間がかかります
連続使用時間	10-12使用時間

機能

機能	
音声通話	双方向で通話可能
Bluetooth接続	Bluetooth接続対応
外部オーディオアクセス	AUXオーディオ対応
Bluetooth接続型	Bluetooth one-key 接続型対応
Batteryインジケータ	iOSスマホでバッテリー状況を表示
ベル音	着信の時、ベル音に対応
TWS	True Wireless Stereoに対応

ボタン説明

VOL-: ショートプレスで1つのレベル音量を低減. ロングプレスで音量を連続に低減

VOL+: ロングプレスで1つのレベル音量を向上. ロングプレスで音量を連続に向上

LEDライトインジケータ

マイク



プレー/一時停止: プレー中の時、ショートプレスで一時停止になれます.

Bluetoothボタン: ロングプレスでBluetooth接続を強制的に切ることができます.ショートプレスでBluetooth接続に切り替えます.

コール: スピーカーとのBluetooth接続の状態でコールがあったら、ショートプレスで受け取れ、ロングプレスで拒否できます. ゴール中で、ショートプレスで電話を切ることができます.

電源ボタン: 二秒で押すと、スタートあるいはクローズができます.

モードボタン: ショートプレスでBluetoothからAuxモードに切り替えます.

True Wireless Stereo mode: スピーカーがBluetoothデバイスに接続されていない場合は, ロングプレスでwireless serial modeに入れます.
True Wireless Stereoモード: 互に音楽再生することができるTWSに切り替えます.



AUX ジャック: 3.5mm オーディオ信号ジャック

リセットキー: タッチして再起動できます

USB ジャック: 充電ポート

True Wireless Stereoについて



- TWSの使用方法

Bluetooth接続がない状態で二つのTronsmart T2スピーカーを起動して、プロンプトが聞こえるまでスピーカーの1つを長押ししてください。

概要

当社の製品は、購入日から正規販売店および代理店に１２ヶ月保証期間を提供されます。
尚、Tronsmartの許可した小売業者および流通業者によって販売されている製品のアフターサービスのみを提供いたします。

保証は、以下に適用されません:

- 事故、誤用、乱用、改造または破壊行為による損害。
- 不適切または不十分なメンテナンス。
- 許可されていない変更または商業使用。
- 返送中の損傷。
- 18歳未満の子供による監督なしの使用。

取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません．

Índice

- Especificaciones
- Funciones principales
- Funcionamiento de los botones
- Sobre True Wireless Stereo
- Garantía y condiciones

Especificaciones

Especificaciones del diseño	
Interfaz externa	Micro-USB / Auxiliar de audio
Tamaño	W142 x D70 x H46 (mm)
Peso Neto	395g (Con batería de litio incorporada)
Especificaciones Básicas	
Tipo de producto	Altavoz Bluetooth Portátil
Sistema de sonido	3.5W*2 + Transmisor de baja frecuencia
Modo de control de Volumen	Ajuste mediante botón
Versión Bluetooth	Bluetooth 4.2
Batería	Con batería de litio de 1900mAh y tecnología de ahorro inteligente

Especificaciones Técnicas	
Potencia de salida	3.5W*2 THD=10%
Compatibilidad Bluetooth	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Tiempo de carga	Standard DC5V=1A tiempo de carga 4-5 horas
Autonomía	10-12 horas

Funciones Principales

Funciones Principales	
Llamadas de voz	Soporta
Reproducción Bluetooth	Soporta
Acceso de audio externo	Soporta Auxiliar de audio externo
Conexión Bluetooth	Soporta la conexión Bluetooth a través de un solo botón
Indicador de Batería	Compatible con la indicación de batería de móviles iOS
Tonos de llamadas	Soporta melodías con llamadas entrantes
TWS	Soporta True Wireless Stereo

Funcionamiento de los botones

VOL-: Presionando brevemente disminuirá el volumen en un nivel. Presionando de forma prolongada, el volumen disminuye continuamente.

VOL+: Presionando brevemente aumentará el volumen en un nivel. Presionando de forma prolongada, el volumen disminuye continuamente.

Indicador LED

Micrófono



Play/Pausa: Presionando brevemente cuando esté en funcionamiento, el altavoz pasará a modo play o pause.

Bluetooth: Al presionar el botón de forma prolongada se desconectará la conexión Bluetooth, al presionar brevemente volverá a conectar a la última conexión Bluetooth.

Llamadas: Si está conectado el Bluetooth, y recibes una llamada entrante, presiona brevemente para contestar o presiona de forma prolongada para rechazar. Para colgar, presiona brevemente durante la llamada.

Power: Presionando durante dos segundos se encenderá o apagará.

Mode : Presiona brevemente para cambiar de modo Bluetooth a auxiliar.

Modo True Wireless Stereo: Cuando el altavoz no esté conectado a ningún dispositivo, presiona de forma prolongada para activar el modo estéreo. Se conectará automáticamente con otro altavoz Tronsmart Element T2.



AUX jack: Para audio externo, conecta el dispositivo al Jack de 3.5mm.

Botón reset: Presiona para reiniciar

Puerto USB: Para cargar el altavoz

Sobre True Wireless Stereo



- Cómo conectar TWS (modo estéreo)

Cuando tengas dos altavoces Tronsmart T2 encendidos y sin conexión Bluetooth a ningún dispositivo, presiona de manera prolongada ✱ en uno de los altavoces hasta que oigas el aviso de conexión.Los altavoces se emparejarán con tecnología TWS. Una vez que oigas el segundo aviso, es que se ha producido la conexión de ambos altavoces con éxito permitiéndote disfrutar del modo estéreo.

Garantía y condiciones

Este producto está cubierto por nuestra garantía de piezas y mano de obra, durante 12 meses a contar desde la compra en un vendedor o distribuidor autorizado. Sólo podemos proporcionar servicios postventa a aquellos productos adquiridos a través de Tronsmart o vendedores y/o distribuidores oficiales de Tronsmart. Si adquirió el producto en otro sitio diferente, póngase en contacto con el vendedor para asuntos de garantía.

ESTA GARANTÍA NO ES APLICABLE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Daños producidos por el mal uso, accidentes, abusos, o alteraciones del producto.
- Impropio o inadecuado mantenimiento.
- Modificaciones no autorizadas o uso comercial.
- Daños producidos durante el retorno del producto a Tronsmart y/o vendedor/ distribuidor autorizado.
- Uso no supervisado de niño/as menores de 18 años.

(Tronsmart ™ y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso del altavoz Bluetooth Resistente al agua, Element T2, excepto para el uso previsto o como se indica en el Manual del usuario.)